



## CUIDADOS AO APLICAR UMA ETIQUETA ADESIVA



### LIMPE A ÁREA DA APLICAÇÃO

Para garantir a máxima performance na adesão, a área deve estar limpa e livre de poeira, água, óleo ou outras sujeiras.



### NÃO TOQUE NA ÁREA ADESIVA

Na colagem manual, evite pegar na área adesiva, a gordura e o suor das mãos diminuem a adesão da etiqueta.



### NÃO DEIXE AS BORDAS LEVANTADAS

A área exposta permite a entrada de ar, vitrificando o adesivo e diminuindo gradativamente sua eficiência.



### NÃO REPOSICIONE A ETIQUETA

Uma vez colada e removida perde-se o poder de adesão. Nesse caso, verifique se o adesivo é reposicionável ao adquirir uma etiqueta.



### APLIQUE PRESSÃO APÓS A APLICAÇÃO

É fundamental passar a mão ou um pano em toda a área da etiqueta, principalmente nas pontas, essa ação é fundamental para ativar o adesivo.



### ATENÇÃO A TEMPERATURA

Atente-se a temperatura do local de aplicação com as características do adesivo. Terá sempre uma etiqueta para cada intempérie.



### ATENÇÃO COM AS BOLHAS

Evite deixar bolhas durante a aplicação, pois elas reduzem a adesão e a vida útil da sua etiqueta.



### ESPERE O TEMPO DE CURA

É recomendado aguardar 48 horas depois da aplicação para submeter a etiqueta a agressões como atrito a água e outros.



Acesse nosso site pelo QR CODE.